

Digital väckarklocka och väderstation med LED-projektor – Bruksanvisning

Tryck på MODE för att hoppa emellan de olika inställningarna

Ställ in tid

Tryck och håll in MODE i 3 sekunder eller tills dess att siffran för timantalet börjar blinka och ställ sedan tiden med hjälp av att trycka på UP eller DOWN.

När du har ställt in timtalet så tryck på MODE en gång till så växlar den över till minuter.

Ställ in larm

Tryck på MODE för att visa larmet

Tryck på MODE igen håll in i tre sekunder eller tills dess att siffran för timmar börjar att blinka. Ställ in tiden genom att trycka på UP eller DOWN.

Tryck på MODE igen för att ställa in antalet minuter och justera därefter minuterantalet med hjälp av UP och DOWN

Ställ in kalendern

Tryck på MODE för att visa kalender

Tryck på MODE igen håll in i tre sekunder eller tills dess att siffran för året börjar att blinka. Ställ in önskat årtal genom att trycka på UP eller DOWN.

Tryck därefter på MODE igen och siffran för månad kommer att blinka. Justera till önskad månad genom att trycka på UP eller DOWN.

Tryck därefter på MODE igen och siffran för dagen börjar blinka. Justera till önskat datum genom att trycka på UP eller DOWN.

Larmet on och off

Tryck på UP för att stänga av eller sätta på larmet

12 eller 24 timmarsformat

Justera genom att trycka och håll in UP i 3 sekunder

Snooze, ljus och projektorn

För att aktivera snooze-funktionen så att larmet ringer igen efter 8 minuter tryck på SNZ knappen. För att stänga av larmet trycker du på valfri knapp.

Tryck på SNZ för att aktivera bakgrundsljuset och projektorn.