

Väggdekor - Bruksanvisning

Här finner du en bruksanvisning över hur våra [väggdekorer](#) på gemmas.se monteras. Läs noga igenom innan du börjar montering. Har du frågor kontakta oss på info@gemmas.se

Viktig information innan montering av väggdekor

Förhållandena nedan kan ha betydelse för hur bra väggdekoren fäster på väggen. Läs igenom och säkerställa att detta upplevs korrekt:

- Väggen ska vara helt ren och torr, det vill säga att den ska vara fri från damm, fett eller liknande. Torka av mycket noggrant och använd en trasa som inte luddar. Kom ihåg att det kan finnas små dammpartiklar på väggarna som nästan inte syns så därför bör du oavsett hur väggen se ut torka både en och två gånger.
- Väggen får inte vara nymålad eftersom den kan ge ifrån sig fukt i upp till 3 månader efter att ha målats. Fukten kan medföra att väggdekoren släpper från väggen.
- En ojämn eller lös tapet kan medföra att väggdekoren inte fäster ordentligt.
- Väggdekoren passar INTE till putsade väggar eller murstensväggar. Observera även att väggens tillstånd, det vill säga hur jämn och slät den är påverkar hur bra den sitter.
- Låt väggdekoren ligga på en plan yta tills den är helt platt (normalt 3-4 dagar)

Monteringsanvisningar till din väggdekor

För att få bäst resultat i förbindelse med uppsättning av din väggdekor ska du följa nedanstående anvisningar:

- 1.) Se till att väggen är hel, ren och torr, (se "viktig information innan montering av väggdekor").
- 2.) Låt väggdekoren "ligga till sig" så den blir platt, (se "viktig information innan montering av väggdekor").
- 3.) Pressa försiktigt fast väggdekoren på väggen. Vi rekommenderar att du sätter upp alla delar av väggdekoren försiktigt och placerar dem enligt dina önskemål innan du trycker fast dem permanent. Anledningen till det beror på att så länge du inte har tryckt fast den ordentligt kan du flytta runt lite på den. När du väl trycker fast dem blir det nämligen svårt att flytta på delarna.
- 4.) När du är nöjd med placeringen av väggdekoren använder du en linjal, ett kreditkort eller liknande för att släta ut den. Börja från mitten och för ditt verktyg ut mot kanterna. På så sätt trycker du fast det på väggen samtidigt som du tar bort luftbubblor och små ojämnheter. När väggdekoren sitter fast kan du avsluta genom att gnida en ren, torr bomullstrasa ovanpå för att vara extra säker på att det sitter som det ska.
- 5.) För att säkerställa att väggdekoren sitter ordentligt fast upprepas punkt 4 efter 30 minuter, efter ett par timmar och igen dagen efter. Skulle väggdekoren lossna kan man värma upp det lösa stället med en hårfön och upprepa punkt 4.
- 6.) Du kan alltid ta bort en väggdekor utan att förstöra väggen. När du vill ta ner det lossar du kanterna mycket försiktigt och i små bitar åt gången. Dra inte av för stora bitar av väggdekoren åt gången och du bör inte räkna med att du kan återanvända den.

Upplever du problem med att väggdekoren inte vill fästa eller att det trillar ner? Gå igenom vägledningen igen steg för steg (speciellt punkt fyra) tills väggdekoren sitter.